

Инструкция по применению.

Процедура укладки

Подготовьте поверхность и следуйте инструкции:

- Подберите наиболее подходящую по ширине ленту Экобит (ЕКОВИТ)
- Размотайте ленту Экобит до тех пор, пока не будет достигнута желаемая длина
- Удалите силиконовую защитную пленку и наложите ленту Экобит
- Нажмите прижимным роликом или тканевой салфеткой

Подготовка к использованию

Экобит совместим с большинством строительных материалов. Никаких специальных инструментов не требуется для использования лент Экобит, достаточно иметь острый нож и прижимной ролик. Поверхность, на которую наносится Экобит должна быть сухой, чистой, компактной и очищенной от загрязнений. Если поверхность пористая, то должен быть нанесен Праймер (грунтовка). В любом случае рекомендуется использовать праймер согласно инструкциям производителя. Иначе неверное нанесение грунтовки может повлиять на эффективность использования лент.

